

COLORWAY CW-1033



Cena celkem:	405 Kč (bez DPH: 335 Kč)
Běžná cena:	446 Kč
Ušetříte:	41 Kč
Kód zboží:	CSCL3579
Part No.:	CW-1033
Záruka:	6 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ColorWay CW-1033

Univerzální sada určená pro šetrnou a efektivní péči o vaše fotografické vybavení. Snadno odstraňuje prach, nečistoty, mastnoty a otisky prstů z těla fotoaparátu, obtížně přístupných míst i optických povrchů. Díky bezpečnému složení nepoškozuje čišťené plochy a pomáhá udržet vybavení v perfektním stavu.

- **Opakovaně použitelný čisticí gel** - účinně odstraňuje prach a nečistoty z těžko dostupných částí fotoaparátu (není určen pro čištění objektivů).
- **Roztok na čištění optiky** - neobsahuje alkohol, jemně odstraňuje mastné skvrny a otisky prstů bez poškození povrchu.
- **Hedvábná utěrka z mikrovlákna** - bezpečně a efektivní čištění čoček a dalších optických prvků.
- **Měkký prachový štětec** - šetrně odstraní povrchový prach.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Druh příslušenství: čisticí sada pro fototechniku

Obsah balení:

- 1x Čisticí gel (160 g)
- 1x Čisticí roztok (100 ml)
- 1x Čisticí štětec
- 1x Hadřík z mikrovlákna

Návod k použití:

1. Pomocí štětce odstraňte povrchový prach z fotoaparátu a čoček.
2. Čisticí gel naneste na těžko dostupná místa na těle fotoaparátu, vyhýbejte se kontaktu s optikou.
3. Nastříkejte malé množství čisticí kapaliny na hadřík a jemně otřete tělo fotoaparátu a objektiv. Nestříkejte kapalinu přímo na zařízení a nevyvíjejte nadměrný tlak.
4. Čištění dokončete otřením čoček suchou utěrkou z mikrovlákna.